直流電源の電圧変動範囲は、145 Vから85 Vに おさえるようにしてください。

この器具に使用する直流電源装置は、非常用蓄電 池設備以外は認められておりませんので、確認して から使用してください。 (直流発電機は使用できませんので、注意してく

ださい。)

お客様へ

使用上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってか ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説 この器具の直流点灯(DC100V)は非常時のみ らお取り替えください。感電の原因となります。

ご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合 さい。 には、過熱により器具が変形、変色したり火災の 原因となります。

明書とおりの種類、ワット(W)数の適合ランプを とし、点灯の際も点灯時間は2時間以内にしてくだ

平常時に直流点灯で長時間点灯しますと、ランプや 点灯ユニットに異常が生じる危険がありますので 絶対におやめください。

長時間 点灯

電源を

ランプ

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

約10年です。内蔵の部品によっては、器具寿命の前に交換するか定期的に交換し てください。

この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境によって異なりますが、 点灯中および消灯直後はランプや器具が高温となっていますので、手を 触れないでください。やけどの原因となります。

海衛

ランプ高温

企 お願い

ランプの端部が黒ずんだり、暗くなったときは、ラ ンプを早めに交換してください。ランプ交換の際は、 必ず電源を切ってからお取り替えください。ランプ交 換後、電源を通電し、必ずリセットスイッチを押して ランプモニターが消灯するのを確認してください。

3ヶ月に1回は破損、変形などの外観点検を行 ってください。

点検終了後、点検結果を付属の点検カードに記入 してください。

6ヶ月に1回はランプの明るさ、非常点灯持続 時間、切替動作などの機能点検を行ってくださ

お手入れのしかた

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

器具のお手入れは、必ず電源を切ってから行ってく

器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸 し、よくしぼってからふきとってください。



色の原因となります。

ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふ 金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないで いたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変 ください。傷つけたり、腐食の原因となります。





保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID 器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象 外です。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内 に故障した場合には、無償修理させていただきます。

弊社は、この照明器具の複雑用性能が記を製造打切後6年保育しています。補種用性能が記とは、その 製品の機能を推持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源
- (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実験
- を申し受けます。

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎ (0467)41-2729 (営業統轄部)

☎ (0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

0031490A

保管用

MITSUBISH 誘導灯(避難口·通路兼用)(電源別置)取扱説明書

: KST1831 (片面灯)、KST1842 (両面灯) 対象器具 B級・BL形: KST2831 (片面灯)、KST2842 (両面灯) B級・BH形: KST4831 (片面灯)、KST4842 (両面灯)

C級: CF135T4ENL 適合ランプ 冷陰極蛍光ランプ B級:CF210T4ENL

このたびは誘導灯をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産 の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ

●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。

2~12×20吊りボルト用穴

バネ受け

ランプ

付加ユニット

ランプモニター

点灯ユニット

点検責任者

点検年月日 点検箇所(チェック) 点検者

外観 切禁 性能

外級 切替 性能

外級 切替 性能

外観 切然 件能

外級 切替 性能

外貌 切替 性能

外観 切替 性能

外級 切替 性能

外観 切禁 性能

外観 切替 性能

リセットスイッチ

●一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

0

50

0

0 0 0

0

0

■各部のなまえ

端子台

V字バネ

化粧枠

美元报

点検年月日 点検面所(チェック) 点検者

外頭 切替 性能

外級 切替 性能

SHARE THE THE

外観 切盤 性能

外観 切替 性能

外観 切替 性能

外段 切替 性能


外観 切替 性能

外級 切替 性能

外额 切替 性能

Φ23電源穴

■器具の回路図



この取扱説明書は同種類の誘導灯と共通になっておりますので お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

●保守と点検方法

- 1. 光源、本体などの外観の汚れを確認してください。
- 2. 非常点灯が20分持続しないときは、確認のうえ適切な処理をして ください。
- 3. ランプモニターが点滅するとランプのお取り替え時期です。
- 4. ランプモニターが点灯するとランプコネクタのはずれ、破損などの 異常状態です。
- 5. ランプ交換後、電源を通電し、必ずリセットスイッチを押してラン プモニターが消灯するのを確認してください。
 - (注) リセットスイッチは2秒以上押してください。
 - (注) ランプ交換時以外には、リセットスイッチを押さないでくだ さい。
 - ・モニターランプの表示内容については「モニターランプ表示内容」 を参照してください。
- 6. 非常点灯に切り替わるかどうかを確認してください。
- 7. 非常点灯の状態を見る場合や定期点検の際は、次の要領で行ってく ださい。
- ・DC給電に切り替え、非常点灯するか確認してください。


切り取って必ず保存してください


誘導灯点検カード

. .

設置 年 月 日 設置場所







⑤耐火電線のストリップは、(図3)のようにストリップしてください。 ⑥器具内に耐火電線・アース線を引き込み、ランプモニター側を手前 にして、吊りボルトと本体の吊りボルト用穴の位置を合わせ、器具 を埋込穴に押し込み、ナットで固定してください。 不備がありますと器具落下の原因となります。

2 ①耐火電線・アース線を端子台に接続してください。

注) この器具は、2線引配線専用です。

C級の場合は、端子台に耐火電線を接続後、アース線を点灯ユニット

の取付部に接続してください。 ②アース線は、D種(第三種)接地工事を施してください。 取り付 けに不備がありますと感電、火災および器具が正常に動作しな い原因となりますので接地工事は必ず行ってください。

注)耐火電線・アース線を接続後、余分な電線は電源穴から押し戻して ください.

③付属のランプカバーを表示板 (別売) に取り付けてください。(図6) ④表示板 の表示面が化粧枠のランプモニター用穴側になるように化粧 枠の角穴に入れてください。(図7)



⑤化粧枠のランプモニター用穴を本体のランプモニターに合わせ、表示 板の落下防止ひもを本体の落下防止ひも取付部に引っかけてください。(図8) 注)表示板は、ランプ線だけで吊り下げないでください。不点の原因と

⑥V字バネを本体のバネ受けに引っかけてください。(図9) 不備がありますと繋具落下の原因となります。




(プランプのコネクタを確実に接続してください。(図10) ⑧電源(常用・非常用)を通電してください。




⑨化粧枠をコネクタおよびリード線をはさまないように押し上げてく ださい。(図11) ⑩付属の設置年マークを認定証票付近に貼ってください。

印取り付けが終了しましたら、器具が正常に動作するか保守と点検方 法をご参照のうえ、非常点灯の確認をしてください。(図12)




■ランプの取りはずし方法

①化粧枠を表示板の部分を持って引きおろしてください。(図13)




②電源(常用・非常用)を必ず切ってください。 ③ランプコネクタの引っかかり部分を押しながらはずしてください。 ④∨字バネを本体のバネ受けからはずしてください。 ⑤表示板の落下防止ひもを本体からはずしてください。 ⑥表示板を化粧枠からはずしてください。 ⑦ランプカバーを表示板からはずしてください。

⑧ランプのリード線をランプカバーの溝部からはずしてください。(図14) ⑨ランプの端のリード線を持って、ランプをランプカバーからはずし てください。(図15)



■ランプの取付方法

①ランプをランプカバーに(図16)のように取り付けてください。 ②ランプのリード線をランプカバーの溝部に取り付けてください、(図17)



③ランプカバーを表示板に取り付けてください。(図6)

④表示板の表示面が化粧枠のランプモニター用穴側になるように化粧 枠の角穴に入れてください。(図7)

⑤化粧枠のランプモニター用穴を本体のランプモニターに合わせ、表 示板の落下防止ひもを本体の落下防止ひも取付部に引っかけてくだ さい。(図8)

注) 表示板は、ランプ線だけで吊り下げないでください。不点の原因 となります。

⑥V字バネを本体のバネ受けに引っかけてください。(図9) 不備がありますと器具落下の原因となります。 ⑦ランプのコネクタを確実に接続してください。(図10)

⑧電源(常用・非常用)を通電してください。 ⑨点灯ユニットに付いているリセットスイッチを必ず2秒以上押して

(赤色のランプモニターが消灯しているか確認してください。) **⑩化粧枠をコネクタおよびリード線をはさまないように押し上げてく**


①取り付けが終了しましたら、器具が正常に動作するか保守と点検方 法をご参照のうえ、非常点灯の確認をしてください。(図12)

■配線方法

①器具の配線は図のように結線してください。電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間には点滅スイッチを設けないでください。 ②配線方法は2線引配線専用です。

③耐火電線・アース線を端子台に接続してください。

※KST1831、KST1842の場合は耐火電線を接続後、アース線を点灯ユニットの取付部に接続してください。



■モニターランプ表示内容

	異常状態	[施]				
ランプモニター (アカ) 消灯		モニターランプ 点灯状態	考えられる原因	対処方法		
	ランプ	点灯	ランプが破損している	ランプを交換してリセットスイッチを2秒以上押してください。	_	
1 *	モニター		ランプコネクタがはずれている	コネクタを接続した後、電源を遮断し再投入してください。	_	
<u> </u>	(アカ)	点滅	ランプ寿命	ランプを交換してリセットスイッチを2秒以上押してください。	_	

注1) ランプ交換後、リセットスイッチを2秒以上押さないと正常状態に復帰しません。

■仕様

;	形	名	KST1831	KST1842	KST2831	KST2842	KST4831	KST4842		
平	電	源	交流 100V 50Hz または 60Hz							
常時		電流電力	0.10 A 4.4W	0.15 A 7.3W	0.10 A 4.9W	0.17 A 8.7W	0.11A 5.7W	0.18 A 10.0W		
	光	源	CF135T4ENL×1	CF135T4ENL×2	CF210T4ENL×1	CF210T4ENL×2	CF210T4ENL×1	CF210T4ENL×		
非電源 直流 1000					1007					
時	光	源	CF135T4ENL×1	CF135T4ENL×2	CF210T4ENL×1	CF210T4ENL×2	CF21GT4ENL×1	CF210T4ENL×		
重量	(表示	板込)	1.2kg	1.5kg	1.7kg	2.1kg	1.7kg	2.1kg		

(注) 点灯直後の入力電流、消費電力は若干高くなります。

■安全上のご注意 工事店様へ

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。

施工上のご注意

	取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性	が想定される内容を示します。
器具の取り付けは、重量の耐えるところに、本体	この器具は、断熱施工不可です。断熱施工され	この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使
表示並びに取扱説明書の「器具の取付方法」に従っ	る場合、取扱説明書に従った特別な施工が必要で	用できません。そのまま使用しますと、変質、
て行ってください。取り付けに不備がありますと器	す。そのまま施工されますと火災の原因となりま	変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
具落下、火災の原因となります。	す。	○ 腐食性
■ 取り付け	Ω	○ ガス
重量	断熱施工	この器具は、振動の激しい場所には使用で
器具を改造したり、部品の追加、ランプ以外の部	この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、	きません。そのまま使用しますと、器具落下
品の交換は絶対におやめください。器具落下、感電、	湿気の多い場所には使用できません。湿気の浸入	の原因となります。
火災の原因となります。	による絶縁不良、感電の原因となります。	振動の激 振動の激
		○ しい場所
↓ 改造	湿度	この器具は、屋内専用ですので、風が吹く
電源線接続の際は、取扱説明書の「器具の取付方	アース工事は、電気設備の技術基準に従い確実	場所には使用できません。そのまま使用しま
法」に従って行ってください。接続が不完全な場合。	に行ってください。アースが不完全な場合は、感	すと器具落下の原因となります。
は、接続不良による発熱、火災の原因となります。	電の原因となります。	
☆ 電源線	(D種 (第三種) 接地工事)	
接続		
	アース工事	

注意 この表示を無視して、誤った取扱い	をすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および∜	的損害の発生が想定される内容を示します。
この器具は、周囲温度 5°C~35°C以外では使用しないでください。高温で使用しますと火災の原因となります。	表示された電源電圧以外で使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、点灯装置の短寿命、火災の原因となります。	この器具は、屋内専用です。屋外で間違え て使用しますと、湿気、水気の浸入により、 絶縁不良、感電の原因となります。
温度	電源電圧	◎ 屋外